

FICHAS DE MANTENIMIENTO

GRUPO	TIPOLOGÍA	OPERACIÓN	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN
RUEDAS DE CARRETERA	MOVIMIENTO CONO/CASQUILLO	012	03/2019	MONTAJE ALARGADOR VÁLVULA MACHO

PRODUCTOS EN LOS CUALES SE DEBE APLICAR EL PROCEDIMIENTO

Comprueba, en función de la longitud de la válvula y la altura del perfil de la llanta, cuál es el alargador más adecuado a tus necesidades. Como hay varios tipos de alargadores disponibles, deberás identificar el código correcto en el Catálogo de Repuestos (disponible en esta página web) o dirigirte a un Service Center Fulcrum.

<p>1 Quite el capuchón de la válvula</p>	<p>2 Desenrosque con la llave adecuada la válvula</p>	<p>3 Busque un alargador de dimensiones adecuadas al perfil de la llanta en uso</p>
<p>4 Enrosque el alargador a la válvula</p>	<p>5 Fije el alargador con la llave adecuada</p>	<p>6 Introduzca la válvula que desmontó antes dentro del alargador y enrosque</p>
<p>7 Fije la válvula con la llave adecuada</p>	<p>8 Enrosque la tapa de cierre</p>	<p>9 Fije la válvula a la llanta con el útil estriada de fijación. Introduzca, antes de usar, el correspondiente anillo OR dentro del útil</p>