






FICHAS DE MANTENIMIENTO RUEDAS OFF-ROAD

GRUPO	TIPOLOGÍA	TIPOLOGÍA	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN
RUEDAS MTB	MOVIMIENTO EN CAZOLETAS MOVIMIENTO EN RODAMIENTOS	012	0/2011	MONTAJE DEL KIT DE TRANSFORMACIÓN SYNTACE X-12 (O.L.D.142mm) ADAPTER
PRODUCTOS QUE REQUIEREN EL PROCEDIMIENTO				
				
Red Metal 0 XRP™	Red Metal 1 XL™	Red Metal 3™		

		
<p>1 Procúrese el KIT en cuestión.</p>	<p>2 Quite el tapón de cierre del buje del lado del freno de disco.</p>	<p>3 Monte el adaptador menos largo en el lado del freno de disco.</p>

		
<p>4 Haga girar el buje del otro lado.</p>	<p>5 Quite el tapón de cierre del buje del lado del cuerpo portapiñones.</p>	<p>6 Retire la junta de cierre del tapón ejerciendo presión sobre dos puntos al mismo tiempo.</p>

		
<p>7 Revise que la junta esté en perfectas condiciones.</p>	<p>8 Monte la junta en el adaptador más largo. La parte blindada negra debe dirigirse hacia el interior del cuerpo del buje.</p>	<p>9 Monte el adaptador en el eje del buje.</p>