






# FICHAS DE MANTENIMIENTO RUEDAS OFF-ROAD

GRUPO	TIPOLOGÍA	OPERACIÓN	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN
RUEDAS MTB	MOVIMIENTO EN RODAMIENTOS	013	0/2011	MONTAJE DEL KIT DE TRANSFORMACIÓN THRU-AXLE 12mm 142 • 135mm
<b>PRODUCTOS QUE REQUIEREN EL PROCEDIMIENTO</b>				
				
Red Power XL™	Red Power 29" XL™			

		
<p><b>1</b></p> <p>Procúrese el KIT en cuestión.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Quite el tapón de cierre del buje del lado del freno de disco.</p>	<p><b>3</b></p> <p>Monte el adaptador menos largo en el lado del freno de disco.</p>

		
<p><b>4</b></p> <p>Haga girar el buje del otro lado.</p>	<p><b>5</b></p> <p>Quite el tapón de cierre del buje del lado del cuerpo portapiñones.</p>	<p><b>6</b></p> <p>Retire la junta de cierre del tapón ejerciendo presión sobre dos puntos al mismo tiempo.</p>

		
<p><b>7</b></p> <p>Revise que la junta esté en perfectas condiciones.</p>	<p><b>8</b></p> <p>Monte la junta en el adaptador más largo. La parte blindada negra debe dirigirse hacia el interior del cuerpo del buje.</p>	<p><b>9</b></p> <p>Monte el adaptador en el eje del buje.</p>