




OFF-ROAD WARTUNGSHINWEISE

GRUPPE	TYOLOGIE	EINGRIFF	REVISION	BESCHREIBUNG
MTB LAUFRÄDER	BEWEGUNG AUF LAGERSCHALEN BEWEGUNG AUF LAGERN	012	0/2011	EINSETZEN DES STECKACHSEN-UMBAUSATZES SYNTACE X-12 (O.L.D.142mm) ADAPTER
PRODUKTE, BEI DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD				
				
Red Metal 0 XRP™	Red Metal 1 XL™	Red Metal 3™		

		
<p>1 Den entsprechenden Umbausatz verwenden.</p>	<p>2 Den bremsseitigen Verschlussdeckel der Nabe entfernen</p>	<p>3 Den Adapter mit der geringeren Länge auf der Bremsseitenseite einsetzen.</p>

		
<p>4 Die Nabe in die entgegengesetzte Richtung drehen</p>	<p>5 Den Verschlussdeckel der Nabe auf der Seite des Ritzelträgers entfernen.</p>	<p>6 Die Dichtung vom Deckel entfernen, indem gleichzeitig zwei Punkte gedrückt werden.</p>

		
<p>7 Prüfen, ob die Dichtung unversehrt ist.</p>	<p>8 Die Dichtung auf den längeren Adapter setzen. Die schwarz abgedichtete Seite wird zur Innenseite des Nabenkörpers gerichtet.</p>	<p>9 Den Adapter auf die Nabenachse setzen.</p>