






# WARTUNGSHINWEISE

GRUPPE	TYPLOGIE	EINGRIFF	REVISION	BESCHREIBUNG
STRASSENRÄDER	ALLE	011	1/2011	EINBAU DES SPEICHENSCHUTZES
PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD				
				
Racing 0™	Racing 1™	Racing 3	Racing 5™	Racing 7™

		
<p><b>1</b></p> <p>Die Speichenschutzabdeckung in den Freilaufkörper einsetzen und zwei Metallklammern am rechten Flansch des Nabenkörpers befestigen.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Die dritte Klammer befestigen, indem Druck auf die Abdeckung ausgeübt wird.</p>	<p><b>3</b></p> <p>Den Halt der Klemmen prüfen.</p>

## SPEICHENSCHUTZE

RACING 3	50-WH-SP13ZO
RACING QUATTRO	50-WH-SP13ZO
RACING 5	50-WH-SP10SC
RACING 7	50-R7-SP2011