

# FICHES D'ENTRETIEN

GROUPE	TYPLOGIE	OPERATION	REVISION	DESCRIPTION
ROUES POUR ROUTE	MOUVEMENT CONE / CUVETTE	012	03/2019	MONTAGE RALLONGE SOUPAPE MALE

## PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCEDURE

Vérifiez selon la longueur de la valve et la hauteur du profil de la jante quelle est la rallonge adaptée à vos exigences.  
 Étant donné que différents types de rallonges sont disponibles, identifiez le bon code dans le Catalogue Pièces de rechange disponible sur ce site ou bien adressez-vous à un Service Clients Fulcrum.

<p><b>1</b> Retirer le capuchon de la soupape.</p>	<p><b>2</b> Dévisser le clapet avec la clef adaptée.</p>	<p><b>3</b> Se munir d'une rallonge ayant des dimensions adaptées au profil de la jante utilisée.</p>
<p><b>4</b> Visser la rallonge sur la soupape.</p>	<p><b>5</b> Fixer la rallonge avec la clef adaptée.</p>	<p><b>6</b> Insérer le clapet précédemment démonté à l'intérieur de la rallonge et visser.</p>
<p><b>7</b> Fixer le clapet avec la clef adaptée.</p>	<p><b>8</b> Visser le bouchon de fermeture.</p>	<p><b>9</b> Fixer la soupape à la jante en utilisant l'écrou moleté de fixation. Insérer le joint torique adapté avant l'utilisation de l'écrou.</p>