

INTERVALLI DI MANUTENZIONE

FAMIGLIA RUOTE	INTERVENTO	INDICAZIONE KM (MAX)	INDICAZIONE TEMPORALE (MAX)
Ruote strada	Controllo presso un meccanico specializzato:	2.000-5.000	
	<ul style="list-style-type: none"> • verifica lubrificazione, rotolamento e giochi dei mozzi 		
	<ul style="list-style-type: none"> • verifica centratura ruota 		
	Controllo presso un meccanico specializzato:	10.000-20.000	
	<ul style="list-style-type: none"> • verifica lubrificazione, rotolamento e giochi mozzi ed eventuale sostituzione particolari di usura dei mozzi e corpo ruota libera 		
	<ul style="list-style-type: none"> • verifica centratura ruota 		
	<ul style="list-style-type: none"> • verifica usura pista frenante ed eventuale sostituzione cerchio 		
	Sostituzione valvola Tubeless (solo ruote 2-Way Fit)		1 anno
Ruote CX	Controllo presso un meccanico specializzato:	2.000-5.000	
	<ul style="list-style-type: none"> • verifica lubrificazione, rotolamento e giochi dei mozzi 		
	<ul style="list-style-type: none"> • verifica centratura ruota 		
	Controllo presso un meccanico specializzato:	10.000-20.000	
	<ul style="list-style-type: none"> • verifica lubrificazione, rotolamento e giochi mozzi ed eventuale sostituzione particolari di usura dei mozzi e corpo ruota libera 		
	<ul style="list-style-type: none"> • verifica centratura ruota 		
	<ul style="list-style-type: none"> • verifica usura pista frenante ed eventuale sostituzione cerchio 		

ATTENZIONE!

Non utilizzate MAI aria compressa per asciugare la ruota. Iniettandola all'interno del cerchio, attraverso il foro valvola o i fori di drenaggio per l'acqua, potreste causare danni alla ruota.